

# NOTICE DE MONTAGE SONORISATION





## **AVANT DE PROCEDER AU MONTAGE:**

- ⇒ Mettre le volume des enceintes et de la table de mixage au plus bas,
- ⇒ Ne pas mettre sous tension les éléments avant l'étape n°10 (bouton sur 0)

## **ETAPE 1-2 : Sortir et monter les pieds d'enceintes**



Veiller à insérer la clavette de sécurité sur chaque pied



## **ETAPE 3-4 : Monter les enceintes sur chaque pied**



Veiller à bien serrer la vis de sécurité sur chaque enceinte



## ETAPE 5 : Brancher :

- ⇒ Le câble d'alimentation électrique sur l'enceinte.
- ⚠ **Avant de brancher, mettre le volume de l'enceinte à 0**
- ⇒ Le câble audio sur INPUT (prise XLR)



Les prises XLR ont des boutons de verrouillage

## ETAPE 6 : Sortir la table de mixage de la valise :

- ⇒ Brancher le câble d'alimentation électrique sur le secteur



**Avant de brancher, mettre le volume de la table à 0**

- ⇒ Relier le câble audio de l'enceinte sur l'entrée MAIN OUT de la table de mixage (à l'aide de l'adaptateur Jack – XLR)



## ETAPE 7 : Relier la 2° enceinte à la 1<sup>ère</sup>

- ⇒ Brancher le câble d'alimentation électrique sur la prise double (sortant de la 1<sup>ère</sup> enceinte)
- ⇒ Relier le câble audio de 2° enceinte (prise INPUT) sur la prise LINK de la 1ere
- ⇒ Effectuer la même opération pour relier une 3° enceinte



## ETAPE 8 : Branchement des micros :

- ⇒ Filaire : directement sur la table de mixage – **entrée MIC 1 ou 2**
- ⇒ HF : brancher le récepteur HF sur l'alimentation électrique et le câble audio sur l'**entrée MIC 1 ou 2** de la table de mixage

Branchement Micro filaire



Branchement micro HF



## ETAPE 9 : Branchement de la source audio :

- ⇒ PC, lecteur mp3... : sur la prise **LINE 5/6** de la table de mixage à l'aide du câble Jack,
- ⇒ lecteur CD : sur la prise **CD/TAPE IN**



## ETAPE 10 : Mise sous tension des éléments

1. Mettre sous tension la table de mixage (bouton sur I)
2. Mettre sous tension les enceintes (bouton sur I)

## RECAPITULATIF BRANCHEMENTS TABLE DE MIXAGE

